

- Fn+F1 Midia Player
- Fn+F2 Menos Volume
- Fn+F3 Mais Volume
- Fn+F4 Mudo
- Fn+F5 Pausa Musica
- Fn+F6 Musica Anterior
- Fn+F7 Play
- Fn+F8 Proxima Musica
- Fn+F9 E-mail
- Fn+F10 Web
- Fn+F11 Bloq. do teclado
- Fn+F12 Calculadora

ESPECIFICAÇÕES

Ajuste de Luz de Fundo

Pressionando a Tecla "LED" você pode mudar a cor da luz de fundo. (não é preciso pressionar a tecla por muito tempo)

Ajuste do Brilho da Luz de Fundo

Pressionando a tecla Brilho ou apertando simultaneamente FN+PGUP para aumentar, e FN+PGDN para reduzir o brilho,

Aumentando a Resposta

Apertando FN+Q aumenta ou diminui a velocidade de resposta

Alternando Funções

Pressionando FN+W pode alternar a função das teclas W S A D e
 ↑ ↓ ← →

Pressionando FN+WIN uma vez você pode bloquear a tecla WIN e APP, pressionando FN+WIN novamente você desbloqueia as teclas, o LED "WK" ira indicar a situação.

Sistema Operacional

WINDOWS98/NT/2000/ME/XP /Vista/WINDOWS7/WINDOWS8

Teclas

Normais 107/ Especiais 16 = 123 Teclas

Sistema de Operação

Keyboard+EL

Temperatura de Operação

0- +50

Não operar nas temperaturas

-10- +60

Umidade suportada

20%- 90%RH

Ciclo de Vida

10,000,000 cliques

Fonte de Energia


+5V±5%

Porta de conexão

USB

CONFIGURANDO A FUNÇÃO MACRO

Existem três grupos de apoio "macros" M1-M2-M3, em cada grupo de apoio é permitido a gravação de 5 seqüência de dígitos, estes ficam memorizados nas teclas G1-G2-G3-G4-G5.



Pressione uma das teclas de Apoio de sua preferência.
M1 - M2 - M3

Em seguida, aperte tecla REC, os LED's indicativos (NK, CK, WK) irão piscar lentamente.

Agora, aperte uma das 5 teclas de Macro, os LED's indicativos, irão piscar ligeiramente

Em seguida, digite a sequencia de caracteres que deseja memorizar. O tempo para gravação é de 30 segundos, cada macro pode conter até 15 caracteres.

Ao finalizar a palavra chave, aguarde o tempo acabar, ou pressione a tecla REC novamente.

Se necessário a mudança da sequencia gravada, essa pode ser gravada em cima novamente. Pressionando as teclas "FN+REC" durante 10 segundos, todo o conteúdo macro salvo é deletado, e restaurado a configuração padrão.